

Gebruikers handleiding

Centrale: ATS Advanced 1000/2000
Onderdeel: Handleiding Bediening
Versie: V1.1

Manager code:



AL-BEVEILIGING

Uw beveiligingssysteem kan worden bedient met onderstaande bediendelen.




Inschakelen van uw alarmsysteem


Inschakelen kan op 2 manieren, afhankelijk van de instellingen kunt u met of zonder code inschakelen.

1. Volledig (niemand meer in huis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
2. Gedeeltelijk (Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

Volledige inschakeling

Druk op de toets  afhankelijk van de instelling moet u een code invoeren.

Gedeeltelijke inschakeling

Druk op de toets  afhankelijk van de instellingen moet u een code invoeren.

Uit schakelen van uw alarmsysteem

Uit schakelen van het alarm is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem het zelfde.



Toets u code in gevolgd door 

Uitschakelen bij Alarm

Uitschakelen bij Alarm kan op twee manieren:

1. Druk code + 

Alarm meldingen moeten na de uitschakeling worden bevestigd. Pas na de bevestiging zal het rode lampje op het bediendeel uitgaan.


2. Druk  gevolgd door de code + 2x 

Druk nu op de toets  tot u bij 4. paneel status bent.

Druk op  en met de  toets naar optie 2.

Druk hierna weer op 

Druk in het alarmen menu op  om de alarm melding te bevestigen.

Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dagstand op het display.



1> Ing overbrug
2 Blokkeer

4> Paneelstatus
5 Pin Wijzigen



2> Alarmen
3 Storingen


Zone's Overbruggen (tijdelijk uitschakelen)

Kunt u om de een of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken, maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.

Druk de  toets in gevolgd door u **CODE** en daarna op de  toets.

Ga m.b.v. de  toets naar de desbetreffende zone toe en druk op 

Druk hierna op  om de status van "uit overbrug" naar "overbrugd" te veranderen. Druk om deze keuze te bevestigen op .

Druk nu meerdere malen op  om terug te keren naar de dagstand op het display.

**Na iedere in en uitschakeling zal de zone automatisch uit de overbrugging gaan.*

1> Ing overbrug
3 Blokkeer

1>Entree deur
>Uit overbrug<

1>Entree deur
Overbrugd

Al-beveiliging
MA 01 Jan 00:00