

## Gebruikers handleiding

Centrale:     ATS Classic  
Onderdeel:   Bediening  
Versie:       V1.1

Manager code: .....



**AL-BEVEILIGING**



### Inschakelen van uw alarmsysteem

**Als er maar 1 gebied aanwezig is ( alles aan, alles uit)**

Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door **ON**  
Het rode lampje onderin gaat aan en het bediendeel geeft een piepsignaal .

**Als er meerdere gebieden aanwezig zijn ( keuze)**

Toets uw 4-cijferige code in gevolg door **ON**  
Het volgende verschijnt op uw display:

**0-Alle 1, Beneden 2, Boven 3, Gebeid drie**  
**Geef gebied:**

Kies het desbetreffende gebied/gebieden die u wilt inschakelen d.m.v. de numerieke toetsen.  
Het desbetreffende rode lampje/lampjes gaan aan en het bediendeel geeft wel/niet een piepsignaal, afhankelijk van hoe het is ingesteld door de installateur.

### Uitschakelen van uw alarmsysteem

**Als er maar 1 gebied aanwezig is ( alles aan, alles uit)**

Bij binnenkomst geeft het bediendeel een piepsignaal  
Toets uw 4-cijferige code in gevolgd door **OFF**  
Het rode lampje onderin en het piepsignaal gaan uit.

**Als er meerdere gebieden aanwezig zijn (keuze)**

Toets uw 4-cijferige code in gevolg door **OFF**  
Het volgende verschijnt op uw display:

**0-Alle 1, Beneden 2, Boven 3, Gebeid drie**  
**Geef gebied:**

Kies het desbetreffende gebied/gebieden die u wilt uitschakelen d.m.v de numerieke toetsen.  
Het desbetreffende rode lampje/lampjes gaan uit en het bediendeel stopt wel/niet met het geven van een piepsignaal, afhankelijk van hoe het is ingesteld door de installateur.

---

## Uitschakelen bij Alarm

---

### Als er maar 1 gebied aanwezig is ( alles aan, alles uit)

Het rode lampje onderin staat te knipperen.

U toetst u 4-cijferige code in gevolgd door **OFF**

Het display geeft dan aan of er iets aan de hand is of het probleem al verholpen is.

Alarm in 3, Nooddeur winkel  
NEXT of ENTER

..., Er zijn geen alarmen in dit gebied

Code:

### Als er meerdere gebieden aanwezig zijn (keuze)

Het rode lampje van het desbetreffende gebied(en) onderin staan te knipperen.

U toetst uw 4-cijferige code in gevolgd door **OFF**

Het display geeft dan aan of er iets aan de hand is of het probleem al verholpen is.

Alarm in 3, Nooddeur winkel  
NEXT of ENTER

..., Er zijn geen alarmen in dit gebied

Code:

---

## Zone's Overbruggen (tijdelijk uitschakelen)

---

Kunt u om de een of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken, maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.

1. Druk de **\* MENU** toets in gevolgd door u **CODE** en daarna op de **ENTER #** toets.
2. Toets dan de **1** en de **0** toets in, om naar menu 10 te gaan
3. Druk daarna op de toets. **ENTER #**
4. Het display geeft dan aan welke zone open staan.
5. Om de zone te overbruggen die verstoord is drukt u het nummer in welke op het display wordt weergegeven , gevolgd door **ENTER #**
6. Als u dit gedaan heeft drukt u 2x op de **CLEAR** toets, totdat u het volgende op u display ziet.
7. U kunt het alarmsysteem nu inschakelen.
8. Zodra u het alarmsysteem weer uitschakelt, valt ook automatisch de desbetreffende zone/zone's uit hun overbrugging.

10-Overbrug ingang  
0-Einde, Menu:

Verstoord in 1, 2, 6.  
Ingangnr:

Verstoord in 4, PIR in kantoor directie  
NEXT of ENTER

Overbrugde ingangen in dit gebied  
Code:

---

## Code's Bijprogrammeren

---

Om code's bij te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze code heeft u bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Druk op **\* MENU** toets gevolg door de managercode

Druk hierna op de 1 en 4 toets om naar menu 14 te gaan, gevolgd door **ENTER#**,

**1-Wis 2-Toon 3-Maak**  
Optie:

Om codes bij te maken kiest u optie 3 door op toets 3 te drukken gevolgd door **ENTER#**,

U moet nu aangeven welke gebruikersnummer u wilt toevoegen gevolgd door **ENTER#**,

U dient nu een alarmgroep in te geven d.m.v. de numerieke toetsen om aan te geven welk gebied/gebieden de code mag schakelen.

ALARMGROEP*	GEBIEDEN*

\*In te vullen door installateur

Druk daarna nog 2x op de **ENTER#** toets.

Nu mag u de naam invoegen van de desbetreffende persoon, let op na elke letter dient u op de toets te **ENTER#**, drukken.

Heeft u de naam ingevuld druk dan 2x op de **\* MENU** toets.

Toets nu de 4-cijferige code in gevolgd door **ENTER#**, Doe dit nogmaals ter bevestiging.

Druk nu net zolang op de **CLEAR** toets totdat u weer terugkeert naar De standaard display tekst.

**AL-Beveiliging**  
Code: